

MIVARDI

Návod k obsluze hlásičů záběru MIVARDI EASY

Ovládání hlásiče:

1. Signalizátor zapněte otočením kolečka „V“. Zapnutí je signalizováno zvukově a rozblíknáním paměťové a záběrové diody.
2. Hlasitost signalizátoru se ovládá otáčecím kolečkem „V“.
3. Kolečkem „T“ nastavíte výšku tónu.
4. Po ukončení rybolovu vždy vypněte hlásič otočením kolečka „V“.



Ovládání přijímače

1. Přijímač zapněte delším podržením tlačítka zapínání/vypínání. Zapnutí je signalizováno zvukově a probliknutím diod.
2. Hlasitost přijímače se ovládá krátkými stisky tlačítek „V+“ a „V-“.
3. Po ukončení rybolovu vždy vypněte přijímač stiskem tlačítka zapínání/vypínání. Vypnutí je signalizováno zvukově.

Charakteristika hlásiče:

- plynulá regulace hlasitosti včetně tichého režimu.
- záběrová a paměťová LED dioda (paměťová bliká cca 18 vteřin po zastavení pohybu vlasce).
- pogumované tělo + kompletně chráněná elektronika proti dešti.
- minimální odběr proudu, napájení jednou 9V baterií.

Charakteristika přijímače:

- 5 stupňů hlasitosti plus tichý režim s vibrací
- blikající příslušná dioda po dobu cca 18 vteřin.
- napájení jednou 9V baterií.

Párování hlásiče s přijímačem:

- Zapněte hlásič i přijímač
- Na přijímači stiskněte zároveň tlačítka „V+“ a „V-“.
- Nechte hlásič vydat signál (např. projedte kouskem papíru šterbinou hlásiče). Hlásič spustí signalizaci a přijímač jej automaticky rozpozná.
- Vypněte a znovu zapněte přijímač pro uložení nového nastavení.

Hlásiče Mivardi EASY mají vnitřní elektroniku zalitou ochranným silikonovým gelem, který zajišťuje jejich voděodolnost (nikoliv vodotěsnost). Pokud byl signalizátor delší dobu vystaven dešti nebo používán v prostředí s vysokou vlhkostí, je potřeba jej vysušit. Doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie. Pokud není signalizátor a přijímač delší dobu používán, vždy z nich vyjměte baterie.

Technické informace a Prohlášení o shodě:

Bezdrátový provoz pracuje ve veřejném pásmu 433MHz. Výrobce tímto prohlašuje, že na výše uvedený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. Výrobek splňuje základní požadavky ve smyslu NV. 481/2012 o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a NV. 426/2000 týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení. V případě reklamace je nutno předložit řádně vyplněný doklad o zakoupení.

Záruka se nevztahuje:

- na výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah nebo je na nich viditelné poškození, způsobené hrubým nebo nevhodným zacházením
- na výrobky se silnou oxidací kovových součástí nebo základní desky
- na výrobky, u kterých byla zjištěna závada z důvodu přepětí nebo připojením nevhodného příslušenství
- na vybité baterie
- na nesprávné fungování signalizátoru z důvodu nesprávného nebo nedůkladného vysušení

Před tím než se rozhodnete signalizátor reklamovat, přesvědčte se, zda není baterie vybitá a zda je signalizátor řádně vysušený – předejte tak zbytečnému procesu reklamace.

VEŠKERÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY VŽDY UPLATŇUJTE U SVÉHO PRODEJCE!

Výrobce:

FISH – PRO s.r.o.
Tlustého 2401/4
193 00 Praha 9

Servisní oddělení:

FISH - PRO s.r.o.
Třebovská 47
789 85 Mohelnice

Tel: 583 431 886
E-mail: servis@fish-pro.cz