

# MIVARDI

## Návod k obsluze signalizátorů záběrů MIVARDI M690

### Ovládání signalizátorů:

1. Signalizátor zapnete hlavním vypínačem (umístěn na levé straně). V poloze „k sobě“ je rozsvícená poziční dioda. V poloze „od sebe“ poziční dioda nesvítí.
2. Hlasitost signalizátoru se ovládá tlačítkem „V“ (5 kroků hlasitosti + tichý režim).
3. Výška tónu se reguluje tlačítkem „T“ (8 výšek tónu).
4. Tlačítkem „S“ nastavíte citlivost signalizátoru při záběru.
5. **Po ukončení rybolovu vždy vypněte signalizátor hlavním vypínačem** (středová poloha).



Záběr je signalizován zvukově i světelně pomocí LED diody. LED dioda se rozsvítí během záběru a pokračuje ve svícení ještě cca 20 vteřin po zastavení pohybu vlasce.

Ve spodní části je umístěn konektor pro připojení dálkového příposlechu nebo svítícího swingeru.

Signalizátory Mivardi mají vnitřní elektroniku zalitou ochranným silikonovým gelem, který zajišťuje jejich voděodolnost (nikoliv vodotěsnost). Pokud byl signalizátor delší dobu vystaven dešti nebo používán v prostředí s vysokou vlhkostí, je potřeba jej vysušit.

Signalizátor M690 jsou napájeny 9V baterií. Při její výměně vysuňte kryt na zadní straně signalizátoru a připojte / odpojte baterii. Po výměně baterie kryt znovu zavřete.

Doporučujeme používat kvalitní baterie (např. alkalické). Při ponechání baterií v signalizátoru velmi dlouhou dobu může dojít k úniku látky, která může výrobek uvnitř poškodit (např. zoxidování kontaktů). Proto doporučujeme např. přes zimu baterie ze signalizátoru vyjmout.

### Záruční list

Na signalizátor je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení. V případě reklamace je nutné předložit řádně vyplněný tento záruční list a doklad o zakoupení. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky ve smyslu NV č. 616/2006 o elektromagnetické kompatibilitě a NV. 481/2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

### Záruka se nevztahuje:

- na výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah nebo je viditelné vnější poškození způsobené hrubým nebo neopatrným zacházením.
- na výrobky se silnou oxidací kovových součástí nebo základní desky.
- na výrobky, u kterých byla zjištěna závada z důvodu přepětí nebo připojením nevhodného příslušenství.
- na vybité baterie
- na nesprávné fungování signalizátoru z důvodu nesprávného nebo nedůkladného vysušení

Před tím, než se rozhodnete signalizátor reklamovat, přesvědčte se, zda není baterie vybitá a zda je signalizátor řádně vysušený – předejte tak zbytečnému procesu reklamace.

Typ výrobku .....

Datum prodeje ..... Razítko a podpis prodejce.....

Adresa zákazníka .....

Záruční záznamy .....

### VEŠKERÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY UPLATŇUJTE U SVÉHO PRODEJCE!

**Výrobce:**  
FISH – PRO s.r.o.  
Tlustého 2401/4  
193 00 Praha 9

**Reklamační oddělení a servis:**  
FISH - PRO s.r.o. Tel: 583 431 886  
Třebovská 47 Fax: 583 431 887  
789 85 Mohelnice E-mail: [servis@fish-pro.cz](mailto:servis@fish-pro.cz)